



Consejos	DIRECTORIO	
 Pulsando la tecla (#) el sistema le reconocerá camo un abo- 	Número de acceso a la mensajería :	o la mensajeria :
 Puise pare enular una selección, volver atrás y descanec- 	Número de buzón de voz :	de voz :
Pulse 0 si necesita ayuda.	OTROS NÚMEROS DE BUZONES DE VOZ	OS DE BUZONES
ESCUCHA	Invitado 1	91
 Escuchará los mensajes en el orden siguiente: Privado, Urpente, No-Urpente, Saltado, Archivado. 	Invitado 2 :	92
 En el Menú principal, las tadas 1 — 1 permiten escuchar 	Privado :	8
tecla		
mente a las mensajes archivados.		
 Le es posible erniar el nismo mensaje a diferentes destinato- nias con distintos opciones de envía. Pulsando una segundo vez sobre la mismo tecla, selecciona o anula esto opción alhar- nativamente. 		
 Para escuchar su mensaje antes de enviarlo, pulse 1 		
 Cuando envie un mensaje por OctelNeiru, utilize el número de identificación de la mensajeria destinataria así como el número de buzón vacal del destinatario. 		
 Las funciones de grabación la permiten corregir un mensaje. 		
OPCIONES PERSONALES		
 Los usuarios de buzón vocal "invitado" o "privado" consultan y enviarn los mensajes pulsando la tecla (#), después introducen el número de buzón de voz y su clave especial. 	LISTAS DE GRUI	LISTAS DE GRUPO DE DISTRIBUCIÓN
Niveles de las Guias		
 Tres riveles de guias están a su disposiçión : Estándor, Completo, Rápido. 		
 Los guías estándar (predefinidas en los nuevos buzones de vaz) anuncian las opciones de escucha y de envio en el Menú prin- cipal. 		
 Las guías campletas anuncian todas las apciones del Menú principal. 		
 Las guias répidas anuncian brevemente tadas les opciones del Menu principal. 		

© Alcdel 1998 - Reproducción prohibido fustraciones Mantin James

38A 19580 SAAA 6d 02